

Haier




РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПАСПОРТ)

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
НҰСҚАУЛЫҒЫ (ПАСПОРТ)

FOYDALANUVCHI
UCHUN
QO'LLANMA (PASSPORT)

HCE100R*
HCE150R*
HCE200R*
HCE251R*
HCE301R*
HCE380R*
HCE430R*
HCE520R*



МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

КЕУДЕГЕ АРНАЛҒАН МҰЗДАТҚЫШТАР

KO'KRAK MUZLATGICHI

* - ПЕРЕМЕННЫЕ СИМВОЛЫ КОТОРЫЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ МОРОЗИЛЬНИКА

* - МҰЗДАТҚЫШЫҢ ЖИҢАҚТАЛЫМЫНА ҚАРАЙ ӨЗГЕРІП ОТЫРЫТЫН ӨЗГЕРМЕЛІ СИМВОЛДАР

* - MUZLATGICHNING KOMPLEKTATSİYASIGA QARAB O'ZGARISHI MUMKIN BO'LGAN O'ZGARUVCHI BELGILAR

СОДЕРЖАНИЕ

Перед началом эксплуатации	
Меры предосторожности	4
Комплектация и управление	4
Перед использованием.....	6
Начало эксплуатации	
Установка	6
Заморозка продуктов	6
Разморозка	7
Техническое обслуживание и ремонт	
Регулярное техническое обслуживание.....	7
Устранение неисправностей.....	7
Послепродажное обслуживание.....	8
Технические данные	
Технические характеристики	9
Установка колес	23
Гарантийный талон	25



Значение изображения перечеркнутой мусорной корзины на колесиках:

Не выбрасывайте электроприборы как неотсортированные бытовые отходы. Их утилизация допускается только в специализированных пунктах сбора. Обратитесь к местным надзорным органам за информацией о доступных способах утилизации.

Если электроприборы утилизируются на полигонах или свалках, опасные вещества могут попадать в грунтовые воды и затем в пищевую цепочку, нанося вред вашему здоровью и благополучию.

Документы и аксессуары:

Модель	Ключи	Корзина	Скребок для льда	Колеса	Документы
HCE100R*	нет	1	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE150R*	нет	1	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE200R*	нет	1	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE251R*	нет	2	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE301R*	нет	2	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE380R*	да	2	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE430R*	да	2	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE520R*	да	2	1	-	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE380RFC	да	2	1	4	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE430RFC	да	2	1	6	Инструкция, наклейка энергoeffективности
HCE520RFC	да	2	1	6	Инструкция, наклейка энергoeffективности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Используйте это устройство только на назначению в соответствии с настоящим руководством по использованию и уходу.

• Данный морозильный ларь предназначен для бытовой и коммерческой эксплуатации.

• Допускается использование морозильного ларя детьми, начиная с 8 лет и старше, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, без опыта и достаточных знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию данного прибора и осознают потенциальную опасность. Детям запрещено играть с изделием. Дети не допускаются к чистке устройства без надзора взрослых.

• Морозильный ларь должен быть расположен так, чтобы был обеспечен доступ к розетке.

• Если шнур питания поврежден или изношен, во избежание риска, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с соответствующей квалификацией.

• Вентиляционные отверстия в корпусе морозильного ларя или встроенных компонентах не должны быть заблокированы.

• Не повредите контур циркуляции хладагента.

• Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если только они не рекомендованы производителем.

• Если лампы подсветки повреждены, во избежание опасности, они должны быть заменены производителем, его сервисным агентом или специалистом с соответствующей квалификацией.

• Не храните в морозильном ларе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллоны с легко воспламеняющимися веществами.

• В целях обеспечения оптимального эффекта замораживания эксплуатируйте морозильные лари при рекомендованной температуре окружающей среды. Не используйте морозильные лари при температуре ниже -15С. Не рекомендуется часто или в течение длительного времени использовать морозильные лари вне температурного диапазона климатического класса, в особенности в целях корпоративного использования.

• Так как в морозильном ларе используются легковоспламеняющиеся хладагенты, необходимо соблюдать крайнюю осторожность при установке, перемещении, обслуживании и утилизации прибора.



• В морозильных ларях с подсветкой есть встроенный выключатель. При открытии двери подсветка включается автоматически и так же автоматически выключается после его закрытия (поддерживается не для всех моделей). Лампа защищена прозрачной панелью.

• Морозильный ларь должен быть заземлен.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу изделия, без предварительного извещения.


КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Модели с электронным управлением:



- A - Крышка
- B - Уплотнитель
- C - Внутреннее освещение (при наличии)
- D - Корпус
- E - Камера
- F - Вентиляционная решетка
- G - Панель управления

*На моделях HCE 100/150 имеется конструктивная особенность, применяются 2 разные петли. (Левая петля с пружиной правая без пружины)



- 1 выбор режима суперзаморозка
- 2 изменение температуры
- 3 разблокировка/ блокировка панели управления
- 4 индикатор режима суперзаморозка

Нажмите на любую кнопку для активации.

Чтобы заблокировать или разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 3 секунд.

Настройка температуры


Нажмите (2), чтобы отрегулировать значение температуры.

Настройки функций (при наличии)

Чтобы активировать функцию суперзаморозки, нажмите и удерживайте 3 сек кнопку 1, пока не загорится (4).

Функция суперзаморозки отключится автоматически через 56 часов в целях экономии электроэнергии. Когда эта функция включена, энергопотребление повышается.

- H - Корзина
- I - Компрессорная ниша
- J - Компрессор
- K - Вентилятор (при наличии)
- M - Пробка сливного отверстия
- N - Петли*



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Полностью удалите упаковку. Перед тем, как начать установку, убедитесь, что все упаковочные материалы удалены и утилизированы в соответствующим образом в недоступное для детей место.
- Если после удаления упаковки на морозильном ларе обнаружены повреждения, обратитесь к торговому представителю.
- Параметры сети электроснабжения должны соответствовать номинальным значениям, указанным в табличке с техническими данными, и местному законодательству.

УСТАНОВКА

- Морозильный ларь следует устанавливать в сухом, хорошо вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла (радиаторов, нагревателей, кухонных приборов, теплых полов и т.д.).
- Оставьте зазор приблизительно в 10 см между морозильным ларем и окружающими его предметами для обеспечения вентиляции и рассеивания тепла.
- Рекомендуется подождать минимум 2 часа после установки морозильного ларя, прежде чем подключать его к сети. Это позволит привести циркуляцию хладагента в стабильное состояние.

ЗАМОРОЗКА ПРОДУКТОВ

- Перед заморозкой заверните продукты в алюминиевую фольгу или положите в герметичные контейнеры или специальные пакеты для заморозки.
- Небольшие порции пищевых продуктов замораживаются быстрее. Максимальный рекомендуемый вес порции замораживаемого продукта - 2,5 кг.
- Не следует превышать указанную в табличке с техническими данными вместимость камеры.
- Перед помещением в морозильник горячих продуктов охладите их.
- Не кладите теплые продукты рядом с уже замороженными. Замороженный продукт может разморозиться, и предполагаемый срок его хранения снизится.
- При помещении в морозильный ларь большого количества продуктов рекомендуется включить функцию суперзаморозки (при наличии) за 24 часа до этого.
- Срок хранения приобретенных продуктов глубокой заморозки может варьироваться в зависимости от типа продукта и его упаковки. Всегда строго следуйте инструкциям производителя, указанным на упаковке.

РАЗМОРОЗКА

Необходимо размораживать морозильный ларь, когда слой льда достигает 5-6 мм.

Не используйте сторонние электрические, острые или механические предметы для очистки стенок морозильного ларя ото льда, если только они не произведены или не рекомендованы производителем или авторизованным сервисным центром.

Для удаления льда с внутренних стенок морозильного ларя используйте пластиковый или деревянный скребок без острых краев. Не используйте металлический скребок.

Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что морозильный ларь отключен от сети.
2. Убедитесь, что у вас сухие руки, чтобы избежать повреждения кожного покрова при контакте со льдом (рекомендуется использовать перчатки).
3. Перед разморозкой освободите морозильный ларь от продуктов.
4. Вытащите пробку водосливного отверстия (при наличии), расположенную в нижней части морозильного ларя. В противном случае протрите талую воду на дне камеры прибора губкой или ветошью.
5. Аккуратно удалите лед с внутренних стенок морозильного ларя.
6. Тщательно очистите внутреннюю поверхность морозильного ларя влажной ветошью и удалите остатки пролитых жидкостей или еды.
7. Протрите морозильный ларь впитывающей салфеткой или губкой досуха и оставьте на 3-4 минуты для проветривания.
8. Поместите пробку водосливного отверстия (при наличии) на место.
9. Закройте крышку морозильного ларя, подключите штекер питания к сети и включите прибор.
10. Поместите продукты обратно в морозильный ларь.

Для предотвращения размораживания замороженных продуктов, необходимо проводить процедуру разморозки не более двух часов, так как значительное повышение температуры замороженных продуктов может привести к снижению их срока хранения.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым техническим обслуживанием или очисткой морозильного ларя убедитесь, что он отключен от сети.

Если морозильный ларь не планируется использовать в течение продолжительного периода времени отключите его от сети и оставьте крышку открытой во избежание появления неприятного запаха.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Дверь тяжело открывается?

После закрытия двери она может тяжело открываться в течение следующих нескольких минут. Это нормально и свидетельствует об исправном функционировании дверных уплотнителей. Подождите несколько минут, и вы сможете открыть дверь значительно легче.

2. Морозильный ларь не работает/не охлаждает.

- Убедитесь, что не было отключения электропитания.
- Убедитесь, что штепсель питания не поврежден и плотно вставлен в розетку.

3. Морозильный ларь работает плохо.

- Убедитесь, что крышка морозильного ларь плотно закрыта.
- Убедитесь, что на внутренних стенках морозильного ларя не слишком много льда.
- Убедитесь, что морозильный ларь не находится под воздействием прямых солнечных лучей или источников тепла.

- Убедитесь, что в морозильный ларь не поместили больших объемов теплых продуктов.

Климатический класс указан в табличке с техническими данными на задней стороне морозильного ларя. Это значения температуры окружающей среды, при которых морозильный ларь будет работать соответствующим образом.

4. Морозильный ларь издает странные звуки.

Работающий мотор компрессора и хладагент, циркулирующий по охлаждающему контуру, производят характерные звуки. Это нормально.

5. На внешних стенках морозильного ларя образуется конденсат.

При определенных атмосферных условиях на внешних стенах морозильного ларя может образоваться конденсат. Это нормально и никак не отразится на работе морозильного ларя.

6. При появлении ошибок F4 и HN.

Обратиться в сервисный центр.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Самостоятельное устранение неисправностей.

При обнаружении какой-либо неисправности, перед обращением в сервисный центр напрямую или через торгового представителя убедитесь, что соблюдены все инструкции и советы, указанные в данном руководстве пользователя.

2. Послепродажное обслуживание

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в авторизованный сервисный центр, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь: к нашему официальному дилеру или в наш авторизованный сервисный центр, номера бесплатной линии указаны в гарантийном талоне.

Обращаясь в наш авторизованный сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантин и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантинное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантинных обязательств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380R/RFC	HCE430R/RFC	HCE520R/RFC
Напряжение/Частота тока, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Мощность, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Сила тока, А	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Общий объем, л	99	147	199	251	301	381	424	516
Характеристика морозильной камеры	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Температурный режим	≤-18 °C	0°C...+10°C ≤-18 °C	0°C...+10°C ≤-18 °C	0°C...+10°C ≤-18 °C				
Производительность морозильной камеры за сутки, кг/24ч	9	11	14	20	21	24	25	28
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВт·ч	170	191	220	248	273	310	332	378
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа	38	38	39	38	40	40	41	42
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Управление	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Тип хладагента/масса, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Габариты (ВxШxГ), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845/905x1110x620	845/905x1240x745	845/905x1410x745	845/905x1650x745
Вес, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Габариты в упаковке (ВxШxГ), мм	885x545x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Вес в упаковке, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

* В моделях HCE 380/430/520 имеется возможность выбора температурного режима работы: низкотемпературного (НТ) или среднетемпературного (СТ). Низкотемпературный режим предназначен для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных пищевых продуктов при температуре от -24°C до -12°C, среднетемпературный режим предназначен для демонстрации, продажи и хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов при температуре от 0°C до +10°C.

МАЗМҰНЫ

Пайдалануды бастар алдында

Сақтық шаралары.....10

Жинақталым және басқару.....11

Пайдаланар алдында.....13

Пайдалануды бастау

Орнату.....13

Азық-түліктөрді мұздату.....13

Еріту.....14

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Тұрақты қызмет көрсету.....14

Ақаулықтарды жою.....14

Сатудан кейінгі қызмет көрсету.....15

Техникалық деректер

Техникалық сипаттамалары.....15

Дөңгелекті орнату.....23

Кепілдік картасы.....26

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Мұздатқыш шкафты онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қамтамасында тасымалдау және сақтау кажет. Тиу, түсіру және тасымалдау кезінде, алай болыңыз. Колік және сақтау орындары мұздатқыш шкафты атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету тиіс.



Донгелектегі сұзылып тасталған қоқыс себеті бейнесінің мәні:

Электр құралдарын сұрыпталмаған түрмистық қалдықтар ретінде тастамаңыз. Оларды арнағы жинау пункттеріндеғанда кәдеге жаратуға жол беріледі. Колжетімді қайта өндөу әдістері туралы акпарат алу үшін, жергілікті бақылау органдарына хабарласыңыз.

Егер электр аспаптары полигондарда немесе қоқысханаларда кәдеге жаратылса, қауіпті заттар жерасты суларына, содан кейін тағам тізбегіне түсіп, сіздің саулығыңыз бен игілігізге зиян келтіруі мүмкін.

KZ

Құжаттар мен аксессуарлар:

Модель	Кілттер	Себет	Мұзға арналған күрекеш	Дөңгелектер	Құжаттар
HCE100R*	жок	1	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE150R*	жок	1	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE200R*	жок	1	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE251R*	жок	2	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE301R*	жок	2	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE380R*	иә	2	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE430R*	иә	2	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE520R*	иә	2	1	-	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE380RFC	иә	2	1	4	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE430RFC	иә	2	1	6	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы
HCE520RFC	иә	2	1	6	Нұскаулық, энергия тиімділік жақсырмасы

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Бұл құрылғыны тек осы пайдалану және күту жөніндегі нұскаулыққа сәйкес мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

• Бұл қеудеге арналған мұздатқыш түрмистық және коммерциялық пайдалануға арналған.

• Қеудеге арналған мұздатқышты 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой кабилеттері төмен, тәжірибесі мен білімі жок адамдар, егер олар осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы бақылауда болса немесе нұскау алған болса және пайдалану ережелерін білсе, пайдалана алады. ықтимал қауіп. Балаларға оніммен ойнауга рұқсат етілмейді. Балаларға құрылғыны ересектердің карауынсız тазалауға рұқсат етілмейді.

• Қеудеге арналған мұздатқыш розеткага кірге болатындей етіп орналасуы керек.

• Күт сымы зақымдалған немесе тозған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, онындың кызметтерінде көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар адам ауыстырыу керек.

• Қеудеге мұздатқыштың корпусындағы немесе кіріктірілген құрамадас боліктегегі желдеткіш санылаударды бітеп тастауға болмайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Салқыннатқыш зат тізбегін закымдаңыз.
- Өндіруші ұсынбаса, тамак сақтайтын боліктеде электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Артқы жарық шамдары зақымдалған болса, қауіптен аулақ болыңыз. оларды өндіруші, оның кызметтерінде көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар адам ауыстырыу керек.

• Мұздатқышта жангыш заттары бар аэрозоль құтылары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.

• Оңтایлы мұздату әсерін қамтамасыз ету үшін қеудеге арналған мұздатқыштарды ұсынылған қоршаган орта температурасында іске қосыңыз. -15С төмен мұздатқыштарды қолданбаңыз. Қеудеге арналған мұздатқыштарды климаттық температура диапазонынан тыс жиңи немесе ұзақ уақыт бойы, ашыре көрпоративтік пайдалану үшін пайдалану ұсынылмайды.

• Мұздатқышта тұтанғыш салқыннатқыштар пайдаланылғандықтан, құрылғыны орнатқанда, жылжытқанда, күтп ұстаганда және қоқыс тастағанда аса сақтық таныту керек.


• Жарыкандырылған қеудеге арналған мұздатқыштарда орнатылған қосқыш бар. Есік ашылғанда, артқы жарық автоматты түрде қосылады және оны жапқаннан кейін автоматты түрде оshedі (барлық үлгілерде колдану көрсетілмейді). Шам мөлдір панельмен көралған.

• Мұздатқыш жерге түйікталған болуы керек.

Өндіруші өнімді жақсарту үшін түракты жұмыс істейді. Осыған байланысты бұйымның нысаны, комплектациясы және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгерілүі мүмкін.

ЖИНАҚТАЛЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Электрондық басқарылатын моделдер:



A - Қақпак

B - Тығыздығыш

C - Ішкі жарыктандыру (бар болса)

D - Корпус

E - Камера

F - Желдеткіш тор

G - Басқару панели

H - Себет

I - Компрессор куысы

J - Компрессор


K - Желдеткіш (бар болса)

M - Төгу санылаусының тыгыны

N - топсалар*

*HCE 100/150 үлгілерінде 2 түрлі топса қолданылатын дизайн мүмкіндігі бар. (Сол топса серіппелі, он жақ серіппесіз)

ЖИНАҚТАЛЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ



KZ

KZ

Белсендіру үшін кез келген түймені басыңыз.

Басқару тақтасын құлпіттау немесе құлпүн ашу үшін 3 түймешігін 3 секунд басып тұрыңыз.

Температуралың орнату

Температура мәнін реттеу үшін (2) түймесін басыңыз.

Мүмкіндік параметрлері (бар болса)

Қатты мұздату функциясын қосу үшін 1 түймешігін (4) жаңғанша 3 секунд басып тұрыңыз.

Super Freeze функциясы қуатты үнемдеу үшін 56 сағаттан кейін автоматты тұрде өшеді. Бұл мүмкіндік қосылғанда, қуат тұтыну артады.

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Қантаманы толық алып тастаңыз. Орнатуды бастар алдында, барлық қантама материалдар алыныста тасталғанына және балалардың колы жетпейтін жерге тиісті түрде тасталғанына көз жеткізініз.

- Егер қантаманы алып тастаған соң, аспапта закым табылса, сату өкіліне хабарласыңыз.
- Электрмен жабдықтау желісінің параметрлері техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген номиналды мәндерге және жергілікті заңнамага сәйкес келуі тиіс.

ОРНАТУ

- Кеудеге арналған мұздатқыш күргак, жақсы желдетілетін бөлмеде тікелей құн сөулесінен немесе жылу көздерінен алыс орнату керек.
- Желдету мен жылуды таратуды қамтамасыз ету үшін, кеудеге арналған мұздатқыш пен оның айналасындағы заттар арасында шамамен 10 см бос орын қалдырыңыз.
- Кеудеге арналған мұздатқышты орнатқаннан кейін оны электр желісіне қоспас бұрын кем дегенде 2 сағат күті ұсынылады. Бұл салқындақтың айналымын тұрақты күйге экеледі.

АЗЫҚ-ТУЛІКТЕРДІ МҰЗДАТУ

• Мұздатпас бұрын, өнімдерді алюминий фольгага ораңыз немесе ауа өткізбейтін контейнерлерге немесе мұздатуга арналған арнайы пакеттерге салыңыз.

- Азық-түліктің кішкене боліктері тезірек қатып қалады. Мұздатылған өнімнің ең көп ұсынылатын салмагы - 2,5 кг.

• Техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген камераның сыйымдылығынан асыруға болмайды.

- Істең өнімдерді мұздатқышқа салар алдында, оларды салқындағы алыңыз.

• Мұздатылған тағамның жынына жылы тамақ қоймаңыз. Мұздатылған өнім өрүі мүмкін, сондықтан оның сақталу мерзімі қысқарады.

- Кеудеге арналған мұздатқышқа көтеген өнімдерді орналастырган кезде, 24 сағат бұрын супер мұздату функциясын (бар болса) қосу ұсынылады.

• Сатып алынған терен мұздатылған өнімдердің сақтау мерзімі өнімнің түріне және оның қаптамасына байланысты өзгеруі мүмкін. Өрқашан өндірушінің пакетте көрсетілген нұсқауларын қатаң сақтаңыз.

EPITY

Мұз қабаты 5-6 мм жеткенде, кеудеге арналған мұздатқыш еріту керек.

Егер өндіруші немесе үекілдітті қызмет көрсету орталығы өндірмеген немесе ұсынбаған болса, кеудеге арналған мұздатқышының қабыргаларын мұдан тазарту үшін үшінші таралтың электрлік, үшкір немесе механикалық заттарын пайдаланбаңыз.

Кеудеге арналған мұздатқышының ішкі қабыргаларынан мұзды кетіру үшін, пластиктен немесе ағаштан жасалған үшкір жиексіз қырғышты пайдаланыңыз. Металл қырғышты пайдаланбаңыз.

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Кеудеге арналған мұздатқышының желіден ажыратылғанына коз жеткізіңіз.
2. Мұзбен байланыста болған кезде теріге закым келтірмей үшін, қолыңыздың күргак екенине коз жеткізіңіз (қолганды пайдалану ұсынылады).
3. Жібіту алдында кеудеге арналған мұздатқышты тағамнан босатыңыз.
4. Кеудеге арналған мұздатқышының төменгі жағында орналасқан су төгетін саңылау тығынын алыңыз (бар болса). Кері жағдайда аспап камерасының түбіндегі еріген суды ысқышпен немесе сүлгімен сүртіп алыңыз.
5. Кеуде мұздатқышының ішкі қабыргаларынан мұзды абайлап алыңыз.
6. Кеудеге арналған мұздатқышының ішін мұқият тазалаңыз, жылы сумен шайыңыз және төгілген сұйықтық немесе тамақ қалдықтарын алып тастаңыз.
7. Кеудеге арналған мұздатқышының сіңіргіш шуберекпен немесе ысқышпен құргатыңыз, желдету үшін 3-4 минутқа қалдырыңыз.
8. Су төгетін саңылау тығынын (бар болса) орнына қойыңыз.
9. Кеудеге арналған мұздатқышының қақпағын жауып, көрек айырын желіге жалғап, аспапты қосыңыз.

10. Азық-түлікті кеудеге арналған мұздатқышынан қайта салыңыз.

Өнімдердің өрүінен жол бермеу үшін, еріту процедурасын екі сағаттан асырмай орындау керек, ойткені мұздатылған тағам температурасының едәуір жоғарылауы олардың сақтау мерзімінің төмөндеуіне әкелуі мүмкін.

ТҮРАҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрбір техникалық қызмет көрсете немесе кеудеге арналған мұздатқышны тазалау алдында оның желіден ажыратылғанына көз жеткізін.

Егер кеудеге арналған мұздатқышны үзак уақыт бойы пайдалану жоспарланбаган болса, жағымсыз иіс пайда болмауы үшін, қақпақты ашып қалдырыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

1. Есік ауыр ашыла ма?

Есікті жапкан соң, есік келесі бірнеше минут ішінде ауыр ашылуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және есік тығызыдағыштарының дұрыс жұмыс істеуін көрсетеді. Бірнеше минут күте тұрсаң, сіз есікті әлдекейде ойн аша аласыз.

2. Аспап жұмыс істемейді/салқынданамайды.

- Электркоректің өшірілгеніне көз жеткізін.

3. Кеудеге арналған мұздатқыш жақсы жұмыс істемейді.

- Сраптың қақпағы мықтап жабылғанына көз жеткізін.
- Аспаптың ішкі қабыргаларында мұз тым көп емес екеніне көз жеткізін.
- Аспаптың тікелей күн сәулесінің немесе жылу көздерінің өсеріне ұшырамайтынына көз жеткізін.

4. Аспап біртүрлі дыбыстар шығарады.

Компрессордың жұмыс істейтін моторы және салқыннату тізбегі бойымен айналатын салқыннатқыш өзіне тән дыбыстар шығарады. Бұл қалыпты жағдай.

5. Аспаптың сыртқы қабыргаларында конденсат пайда болады.

Белгілі бір атмосфералық жағдайда аспаптың сыртқы қабыргаларында конденсат пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты және аспаптың жұмысына әсер етпейді.

6. F4 және НН кателері пайда болған кезде.

Қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.

САТУДАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1 Ақаулықтарды өз бетінше жою.

Әлдеңір ақаулықтар анықталғанда, тікелей немесе сауда өкілі арқылы сервис орталығына жүгінер алдында, пайдаланышың осы нұсқаулығында көрсетілген барлық нұсқаулықтар мен кеңестердің сакталғанына көз жеткізін.

2 Сатудан кейінгі қызмет көрсете

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз “Хайер” компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне хабарласуды, сондай - ақ бірегей қосалқы болшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің тұрмыстық техникаңызда мәселе туындаса, алдымен “Ақаулықтарды жою” тарауын оқып шығыңыз.

Егер сіз мәселенің шешімін таппасаңыз, ресми дилерге немесе біздің байланыс орталығына жүгініңіз, тегін жөл нөмірлері кепілдік талонында көрсетілген.

Сервистік орталықта жүгінгенде, отінеміз, паспорттық тақтауашдан немесе чектен табуга болатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Модель _____

Сериялық номірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ, отінеміз, кепілдік пен сату туралы құжаттың болуын тексеріңіз.

Маньзы! Аспапта сериялық номірінің болмауынан, Өндіруші аспапты сәйкестендіре алмайды, соның салдарынан кепілді қызмет көрсете алмайды. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тақтауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілді міндеттемелерді орындаудан бас тартуга себеп болуы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380RF/RFC	HCE430RF/RFC	HCE520RF/RFC
Көрнегү / ток жиілігі, В/1 ц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Куаты, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Ток күші, А	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Жалғыз колемі, л	99	147	199	251	301	381	424	516
Мұздатқыштың сипаттамасы	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Температура	≤18 °C	0°C... +10°C	0°C... +10°C	0°C... +10°C				
Мұздатқыш камераңын тәулік шиндерінің онимділігі, кг / 24сағ	9	11	14	20	21	24	25	28
Энергия тұтыну класы	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Бір жылда электр энергиясын тұтын, кВт сағ	170	191	220	248	273	310	332	378
Дыбыстық куаттың түзетілген деңгейі, дба	38	38	39	38	40	40	41	42
Климаттық класы	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Басқармасы	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Хладагент түрі / салмағы, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Өлшемдері (ВхШxГ), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845x905x1240x745	845x905x1410x745	845x905x1650x745
Салмағы, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Каптамадағы габариттер (ВхШxГ), м	885x545x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Каптамадағы салмағы, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

* НСЕ 380/430/520 үлгілеріндегі жұмыс температурасы режимін таңдауға болады: төмөн температура (TT) немесе орташа температура (OT). Төмөн температуралық режим - 24°C-ден -12°C-ге дейінгі температурада алдын ала мұздатылған тамақ онимдерін көрсетеуге, сатуға және сактауға арналған, орташа температуралық режим 0°C-ден +10°C-ге дейінгі температурада алдын ала салқынданылған тамақ онимдерін көрсетеуге, сатуға және сактауға арналған.

MUNDARIJA

Ishlatishdan oldin	17
Ehtiyyot choraları	17
Ehtiyyot qismlar to'plami va boshqaruv	17
Foydalananishdan oldin	19
Ishlatishni boshlash	19
O'rnatish	19
Mahsulotlarni muzlatish	19
Muzdan tushirish	19
Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	20
Muntazam texnik xizmat ko'rsatish	20
Nosozliklarni bartaraf etish	20
Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish	21
Texnik ma'lumotlar	21
Texnik xususiyatlар	21
G'ildirak o'rnatish	23
Kafolat kartasi	27

TASHISH VA SAQLASH

Muzlatish shkafini ko'rsatilgan manipulyatsiya belgilariga muvofiq asl o'ramida tashish va saqlash kerak. Yuklashda, tushirishda va tashishda ehtiyyot bo'ling. Tashish va saqlash joylari muzlatish shkafini yog'ingarchiliklardan va mexanik shikastlardan himoya qilishni ta'minlashi kerak.



Донгелектегі сыйылып тасталған қоқыс себеті бейнесінің мәні:

Elektr qurilmalarini saralanmagan maishiy chiqindilar sifatida tashlab yubormang. Ularni utilizatsiya qilish faqat maxsus yig'ish punktlarida ruxsat etiladi. Mavjud utilizatsiya qilish yo'llari haqida ma'lumot olish uchun mahalliy nazorat idoralariga murojaat qiling.

Agar elektr jihozlari poligon yoki chiqindixonalarga tashlansa, xavfli moddalar yer osti suvlariga tushib va so'ogra oziq-ovqat zanjiriga kirib, sizning sog'ligingiz va farovonligingizga zarar yetkazishi mumkin.

Hujjatlar va aksessuarlar:

Model	Kalitlar	Savat	Muz uchun kurakcha	G'ildiraklar	Hujjatul
HCE100R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE150R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE200R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE251R*	yo'q	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE301R*	yo'q	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE380R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE430R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE520R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE380RFC	ha	2	1	4	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE430RFC	ha	2	1	6	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE520RFC	ha	2	1	6	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri

EHTIYOT CHORALARI

- Ushbu qurilmadan faqat ushbu foydalananish va parvarishlash qo'llanmasiga muvofiq mo'ljallangan maqsadda foydalaning.
- Ushbu ko'krak qafasidagi muzlatgich maishiy va tijorat maqsadlarida foydalananish uchun mo'ljallangan.

Muzlatgichdan 8 yosh va undan katta yoshdagisi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqqliy qobiliyatlarini cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar, agar ularga qurilmadan xavfsiz foydalananish bo'yicha nazorat yoki ko'rsatma berilgan bo'lsa va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni tushunsa, foydalanshlari mumkin. Bolalarga mahsulot bilan o'ynash taqiqlanadi. Bolalarga qurilmani kattalar nazoratisiz tozalashga ruxsat berilmasin.

- Ko'krak qafasidagi muzlatgich rozetkaga kirish imkonini bo'ladigan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Elektr shnuri shikastlangan yoki eskirgan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki tegishli malakali shaxs almashtirishi kerak.
- Ko'krak qafasidagi muzlatgich korpusidagi shamollatish teshiklari yoki o'rnatilgan komponentlar yopilmasligi kerak.
- Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.

- Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan bo'lsa, oziq-ovqat saqlanadigan bo'linmalar ichida elektr jihozlardan foydalanmang.

- Agar orqa yorug'lik chiroqlari shikastlangan bo'lsa, xavfdan qoching. Ular ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki tegishli malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.

- Yonuvchan moddalar bo'lgan aerozol qutilari kabi portlovchi moddalarini muzlatgichda saqlamang.

- Optimal muzlash effektini ta'minlash uchun ko'krak qafasidagi muzlatgichlarni tavsiya etilgan muhit haroratida ishlatning. -15C dan past bo'lgan muzlatgichlarni ishlatmang. Ko'krak muzlatgichlarni iqlim sinfining harorat oralig'idan tashqarida tez-tez yoki uzoq vaqt davomida, ayniqsa, korporativ foydalanish uchun ishlatish tavsiya etilmaydi.

- Muzlatgich yonuvchi sovutgichlardan foydalanganligi sababli jihozni o'rnatish, ko'chirish, texnik xizmat ko'rsatish va utilizatsiya qilishda juda ehtiyyot bo'lishi kerak.



- Yoritilgan ko'krak qafasidagi muzlatgichlar o'rnatilgan kalitga ega. Eshik ochilganda, orqa yorug'lik avtomatik ravishda yoqlidi va yopilgandan keyin ham avtomatik ravishda o'chadi (barcha modellar uchun qo'llab-quvvatlanmaydi). Chiroq shaffof panel bilan himoyalangan.

- Muzlatgich erga ulangan bo'lishi kerak.

Ishlab chiqaruvchi oldindan ogohlantirmsadan mahsulotning ishslashini yaxshilash uchun texnik o'zgarishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

EHTIYOT QISMLAR TO'PLAMI VA BOSHQARUV

Elektron boshqaruvga ega modellar:



A - Qopqoq

B - Zichlagich

C - Ichki yoritish (agar mavjud bo'lsa)

D - Korpus

E - Kamera

F - Ventilyatsiya panjarkasi

G - Boshqaruv paneli

H - Savat

I - Kompressor tokchasi

J - Kompressor


K - Ventilyator (agar mavjud bo'lsa)

M - Suv oqish teshigining tiqini


N - ilgaklar*

*HCE 100/150 modellarida 2 xil ilgak qo'llaniladigan dizayn xususiyati mavjud. (Chap menteşa bahor bilan, o'ngda bahorsiz)

EHTIYOT QISMLAR TO'PLAMI VA BOSHQARUV




- 1 rejimi tanlash super muzlatish
- 2 haroratni o'zgartirish
- 3 boshqaruv panelini qulfdan chiqarish/qulflash
- 4 super muzlatish rejimi indikatori



MAHSULOTLARNI MUZLATISH

- Muzlatishdan oldin oziq-ovqat mahsulotlarini alyuminiy folga bilan o'rang yoki havo o'tkazmaydigan idishlarga yoki maxsus muzlatish qoplariga joylashtiring.
- Issiq mahsulotlarni muzlatgichga qo'yishdan oldin ularni sovuting.
- Oziq-ovqatning ma'lum bir kichik miqdori tezroq muzlaydi. Muzlatishga tavsija etilgan mahsulot bir qismi miqdorining maksimal og'irligi 2,5 kg ni tashkil qiladi.
- Issiq mahsulotlarni muzlagan mahsulotlar yoniga qo'y mang. Muzlatilgan mahsulot erishi mumkin va uning mo'ljallangan saqlash muddati qisqaradi.
- Texnik ma'lumot ko'rsatmasida belgilangan kamera sig'imi hajmidan oshmang.
- Muzlatgichga katta miqdorda oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yganda, super muzlatish funksiyasini (agar mavjud bo'lsa) 24 saat oldin yoqish tavsija etiladi.
- Sotib olingan qattiq muzlatilgan mahsulotlarning saqlash muddati mahsulot turiga va uning qadoqlanishiga qarab farq qilishi mumkin. Har doim ishlab chiqaruvchining qadoqdagi ko'rsatmalariga qat'iy rioya qiling.



Faollashtirish uchun istalgan tugmani bosing.

Boshqaruv panelini qulflash yoki qulfdan chiqarish uchun 3-tugmani 3 soniya bosib turing.

Haroratni sozlash

Harorat qiymatini sozlash uchun (2) tugmasini bosing.

Funktsiya sozlamalari (mavjud bo'lsa)

Super muzlatish funksiyasini faollashtirish uchun 1-tugmani (4) yonmaguncha 3 soniya bosib turing.

Super muzlatish funksiyasi energiyani tejash uchun 56 soatdan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Ushbu xususiyat yoqilganda, quvvat sarfi ortadi.

FOYDALANISHDAN OLDIN

- Qutisini butunlay olib tashlang. O'rnatishni boshlashdan oldin, barcha qadoqlash materiallari olib tashlanganligiga va bolalar qo'li yetmaydigan joyga utilizatsiya qilinganligiga ishonch hosil qiling.
- Agar qadoqni olib tashlaganidan so'ng qurilmada shikastlanish aniqlansa, savdo vakili bilan bog'laning.
- Elektr ta'minoti tarmog'i texnik ko'rsatkichlari ro'yxatida ko'rsatilgan nominal qiyatlarga va mahalliy qonunlarga mos kelishi kerak.

O'R NATISH

- Ko'krak muzlatgichi quruq, yaxshi shamollanadigan xonada, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan yoki issiqlik manbalaridan uzoqda, o'rnatish kerak (radiatorlar, isitgichlar, oshxonalar, jihozlari, issiq pollar va boshqalar).
- Shamollatish va issiqlik tarqalishi uchun ko'krak muzlatgichi va uning atrofida o'rabi turgan narsalar orasida taxminan 10 sm bo'sh joy qoldiring.
- Kombinatsiyalangan muzlatgichi o'rnatgandan so'ng uni elektr tarmog'iga ulashdan oldin kamida 2 soat kutish tavsija etiladi. Bu sovutgichning aylanishini barqaror holatga keltiradi.

MUZDAN TUSHIRISH

Muz qatlami 5-6 mm ga yetganda, muzlatgichni muzdan eritish kerak.

Muzlatgichning yon tomonlarini muzdan tozalash uchun boshqa elektr, o'tkir yoki mexanik buyumlardan foydalanimang, agar ular ishlab chiqaruvchi yoki vakolati xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ishlab chiqarilgan yoki tavsija qilingan bo'lmasa.

Muzlatgichning ichki devorlaridan muzni olib tashlash uchun o'tkir qirralari bo'lмаган plastik yoki yog'och kurakchadan foydalaning. Metall kurakchadan foydalanimang.

Quyidagi amallarni bajaring:

1. Muzlatgichning elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
2. Muz bilan ishlaganda teriga shikast yetkazmaslik uchun qo'llaringiz quruqligiga ishonch hosil qiling (qo'lqop tavsija etiladi).
3. Muzdan eritishdan oldin, muzlatgichni mahsulotlardan bo'shatib qo'ying.
4. Muzlatgichning pastki qismida joylashgan suv chiqarish qopqog'ini (agar mavjud bo'lsa) chiqarib oling. Aks holda, qurilma kamerasining pastki qismidagi erigan suvni gubka yoki latta bilan artib oling.
5. Muzlatgichning ichki devorlaridan muzni ehtiyojkorlik bilan olib tashlang.
6. Muzlatgichning ichki qismini nam mato bilan yaxshilab tozalang va to'kilgan suyuqlik yoki oziqovqatlarni olib tashlang.
7. Muzlatgichni mato yoki shimgich bilan quritib, 3-4 daqiqa shamollating.
8. Suv chiqarish teshigi qopqog'ini (agar mavjud bo'lsa) joyiga qo'ying.
9. Muzlatgichning qopqog'ini yoping, elektr vilkasini elektr tarmog'iga ulang va jihozni yoqing.
10. Mahsulotlarni yana muzlatgichga qo'ying.

Oziq-ovqatlarni muzdan erishiga yo'l qo'ymaslik uchun eritish jarayonini ikki soatdan ko'p bo'lмаган muddatda bajarish kerak, chunki muzlatilgan mahsulotlarning haroratining sezilarli darajada oshishi ularning saqlash muddatini kamayishiga olib kelishi mumkin.

MUNTAZAM TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Muzlatgichga texnik xizmat ko'rsatish yoki tozalashni amalga oshirishdan oldin uning elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Agar muzlatgich uzoq vaqt davomida ishlatalmasa, uni elektr tarmog'idan uzing va yoqimsiz hid paydo bo'lmasligi uchun qopqog'ini ochiq qoldiring.

NOSOZLIKURNI BARTARAF ETISH

1. Eshikni ochish qiyinmi?

Eshikni yopgandan so'ng, keyingi bir necha daqiqada ochish qiyin bo'lishi mumkin. Bu normal holat va eshik zichlagichlari to'g'ri ishlayotganligini ko'ssatadi. Bir necha daqqa kuting va siz eshikni osonroq ochishingiz mumkin.

2. Muzlatgich ishlamayapti/sovutmayapti.

- Elektr uzilishlari bo'lмаганligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr vilkasi shikastlanmagan va rozetkaga mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

3. Muzlatgich yaxshi ishlamayapti.

- Muzlatgich qopqog'i mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.
- Muzlatgichning ichki devorlarida juda ko'p muz yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- Muzlatgichga to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri yoki issiqlik manbalari ta'sir qilmasligiga ishonch hosil qiling.
- Muzlatgichga ko'p miqdorda issiqliq ovqat qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Iqlim klassi muzlatgichning orqa tomonidagi texnik pasportida ko'rsatilgan. Bular muzlatgich to'g'ri ishlaydigan muhit haroratidir.

4. Muzlatgich g'alati tovushlarni chiqaryapti.

Ishlayotgan kompressor dvigateli va sovutish konturida aylanib yuruvchi xladagent xarakterli tovushlarni chiqaradi. Bu normal holat.

Muzlatgichning tashqi devorlarida kondensat hosil bo'lyapti.

Muayyan atmosfera sharoitida muzlatgichning tashqi devorlarida kondensat paydo bo'lishi mumkin. Bu normal holat va muzlatgichning ishlashiga ta'sir qilmaydi

6. F4 va HH xatolar paydo bo'lganda.

Xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

SOTISHDAN KEYINGI XIZMAT KO'RSATISH

1. Mustaqil ravishda nosozlikurni bartaraf etish.

Agar biron-biri nosozlik aniqlansa, xizmat ko'rsatish markaziga to'g'ridan-to'g'ri yoki savdo vakillari murojaat qilishdan oldin, ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida keltirilgan barcha ko'rsatmalar va maslahatlarga rioya qilinganligiga ishonch hosil qiling.

2. Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish

Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati

Biz vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishni va original ehtiyoj qismlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Agar siz maishiy texnika bilan bog'liq muammolarga duch kelsangiz, avval "Nosozlikurni bartaraf etish" bo'limini ko'rib chiqing.

Muammoning yechimini topmagan bo'sangiz, iltimos, rasmiy dilerkingiz yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling, bepul telefon raqamlar kafolat kartasida ko'rsatilgan.

Bizning xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qilganingizda, quyidagi ma'lumotlarni tayyorlang, ularni pasport tunukasida va chekda topishingiz mumkin:

Model _____

Seriya raqami _____

Sotilgan sanasi _____

Shuningdek, kafolat va sotish haqida hujjatlarini tekshiring.

Muhim! Qurilmada seriya raqaming yo'qligi ishlab chiqaruvchiga qurilmani identifikasiya qilishini va natijada unga kafolat bo'yicha xizmat ko'rsatilishini imkonsiz qiladi. Qurilmadan zavodning identifikasiya belgilarini olib tashlash taqiqlanadi. Zavod tunukalarining yo'qligi kafolat bo'yicha majburiyatni bajarilmasligiga sabab bo'ldi.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380RF/RFC	HCE430RF/RFC	HCE520RF/RFC
Токкинг кучланиш/частотаси, В/Хз	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Кувват, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Хозирги куч ва	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Умумий хажми, л	99	147	199	251	301	381	424	516
Музлатгиччининг хусусиятлари	✗ * * *	✗ * * *	✗ * * *	✗ * * *	✗ * * *	✗ * * *	✗ * * *	✗ * * *
Harorat	≤ -18 °C	0°C... +10°C ≤ -18 °C	0°C... +10°C ≤ -18 °C	0°C... +10°C ≤ -18 °C				
Кунинга музлаттич синими, кг/24coat	9	11	14	20	21	24	25	28
Енергия истемоли синфи	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ийлига электр энергияси сарфи, квт соат	170	191	220	248	273	310	332	378
Созланган овоз кучи дарражаси, дба	38	38	39	38	40	40	41	42
Иклим синфи	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Бошқарув	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Совуттич турли/вазни, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Улчамлари (В×Ш×Г), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845/905x1240x745	845/905x1410x745	845/905x1650x745
Вазни, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Пакет улчамлари (В×Ш×Г), мм	885x545x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Пакет вазни, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

*HCE 380/430/520 modellarida ish harorati rejimini tanlash mumkin: past haroratli (PH) rejimi yoki o'rta harorat (OH) rejimi. Past harorat rejimi -24°S dan -12°S gacha bo'lgan haroratlarda oldindan muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'rsatish, sotish va saqlash uchun mo'ljallangan, o'rtacha harorat rejimi 0°S dan +10°S gacha bo'lgan haroratlarda oldindan sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'rsatish, sotish va saqlash uchun mo'ljallangan.

УСТАНОВКА КОЛЕС

Ваш морозильник может быть оборудован колесами для удобства перемещения.

Мы рекомендуем установить колеса перед использованием морозильной камеры.

Установите колеса после этих простых действий:

1. Достаньте продуктовые корзины из морозильной камеры.
2. Медленно наклоните морозильник на бок. (Рисунок 1)
3. Вставьте одно колесо на дно морозильной камеры. Закрепите его на место с помощью прилагаемых винтов. (Рисунок 2)
4. Таким же образом установите другие колеса.
5. Медленно верните морозильник в вертикальное положение и установите продуктовые корзины.

Примечание. Важно подождать 24 часа после установки колёс, прежде чем включать морозильник, чтобы хладагент стабилизировался.

ДӨНГЕЛЕКТЕРДІ ОРНАТУ

Қозғалыс жеңілдігі үшін мұздатқышының дөнгелектермен жабдықталған болуы мүмкін.

Мұздатқышты пайдаланбас бүрын дөнгелектерді орнатуды ұсынамыз.

Мына қаралайым қадамдарды орындап, дөнгелектерді орнатыңыз:

1. Мұздатқыштан азық-тулік себеттерін алыңыз.
 2. Мұздатқышты бүйіріне баға еңкейтіңіз. (1-сурет)
 3. Бір дөнгелекті мұздатқыштың түбіне салыңыз. Оны жинақтагы бұрандалармен орнына бекітіңіз. (2-сурет)
 4. Boshqa ғildiraklarni ham xuddi shunday о'rnatting
 5. Мұздатқышты баға күйіне қайтарып, қойыңыз
- Ескерту.** Мұздатқышты қосу алдында дөнгелектерді орнатқаннан кейін 24 сағат күті манызды салқындастырыңыз.

G'ILDIRAKLARNI O'R NATISH

Muzlatgichingiz harakatlanish qulayligi uchun g'ildiraklar bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Muzlatgichni ishlatalishdan oldin g'ildiraklarni o'rnatishni tavsya qilamiz.

G'ildiraklarni quyidagi oddiy qadamlarni bajarib o'rnatishing:

1. Muzlatgichdan oziq-ovqat savatlарни olib tashlang
2. Muzlatgichni yon tomoniga sekin buring. (1-rasm)
3. Bitta g'ildirakni muzlatgichning pastki qismiga soling. Uni biriktirilgan vintlar bilan mahkamlang.

(2-rasm)

4. Boshqa g'ildiraklarni ham xuddi shunday o'rnatiting


5. Мұздатқышты бағу тік күйіне қайтарып, қойыңыз /Muzlatgichni sekin tik holatiga qaytaring va joylashtiring

Eslatma. Muzlatgichni yoqishdan oldin g'ildiraklarni o'rnatgandan keyin 24 soat kutish muhimdir sovutgich barqarorlashdi.

Рис.1



Рис.2



Уважаемый покупатель!

Компания «Хайер» находящаяся по адресу: ООО «Хайер Индастри РУС», 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделие бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи - 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные - 3 года, на пылесосы - 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры - 2 года, на остальные товары - 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю.

Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств.

Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнеру Хайер.

Данным гарантитым талоном Компания «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Компания «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантитном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантитного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантитным талоном установленного образца. Компания «Хайер» устанавливает гарантитный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации).

Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия. Гарантитное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер.

Полный список Авторизованных партнёров вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

**8-800-250-43-05 - Для потребителей из России (звонок из регионов России бесплатный)
8-10-800-2000-17-06 - для потребителей Беларусь (звонок из регионов Беларусь бесплатный)**

или на сайте: www.haier-europe.com. или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru. Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер». Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушение потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и / или транспортировки товаров;
- неправильная установка и / или подключение продукта;
- нарушение технологии работы с холодильным контуром и электрическими соединениями, а также привлечение к монтажу персонала, не имеющего соответствующей квалификации, подтвержденной документацией;
- несвоевременное техническое обслуживание Товара в том случае, если для этого требуется инструкция по эксплуатации;
- чрезмерное или недостаточное давление в водопроводной сети;
- использование моющих средств, несовместимых с данным видом продукции, а также превышение рекомендованной дозировки моющих средств;
- использование продукции в целях, для которых она не предназначена;
- действия третьих лиц: ремонт или внесение неавторизованных конструкторов или изменение схемы неуполномоченными лицами;
- отклонения от Стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимых сил (стихия, огонь, молния и др.);
- несчастливые случаи, умышленные или неосторожные действия потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на рабочем месте;
- инструкция и советы потребителю по использованию продукта;
- чистка снаружи или внутри изделия.

Гарантитному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры, шланги для подвода / слива воды;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;—документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для идентификации прибора и, как следствие, его гарантитное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантитных обязательств.

*Дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры.

Күрметті сатып алушы!

Haier компаниясының мекенжайда орналасқан: «Haier Industry RUS» ЖШС, 423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны, көл. 130, таңдауынъын шүшін раҳмет, оның жұмысы істеге ережелерін сақтай отырып, осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді. Түрмиста пайдалану шүшін арналған тұтынушылардың бұйымын жұмысқа жарамада ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушылардың табысталған күннен бастап теледидарларда, микротөлкүнде пештер - 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноутбуектерге және теледидарларға приставкаларға - 3 жыл, шансоррыштарға - 4 жыл, үзілшелгендегі телефондар мен гироксуптерлерге - 2 жыл, қалған тауарларға - 7 жыл. Өнімдердің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет мерзімі ресми түрден айтарлықтай асын кету мүмкін. Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық қызмет көрсету және ұсыныстар алу шүшін үзілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз. Барлық өнімдер пайдалану жағдайларын ескере отырып шығарылады және техникалық талаптарға сәйкестігіне сәйкес сертификаттаудан отті. Түсінбейншілктердің болдырыма шүшін тұтынушылардан тексеруіңде сұраймыз.

Бул өнім техникалық жағынан курделан тұмыстық өнім. Егер сатып алған өнім арнайы орнату мен қосылуды қажет етсе, біз Haier компаниясының үзіллетті серіктесімен байланысуга көнеш береміз. Осы кепілдік талонымен Haier Corporation тұтынушылар қорғауда тұралыстағы заңнама және өнімде қандай да бір ақаулар болған жағдайда басқа да нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тұтынушылардың талаптарын орындау жағынша міндеттемелерін растайды. Алайда, Haier компаниясы төменде көрсетілген шарттар орындалмаған жағдайда өнімнің кепілдемесін де, қосынша қызмет көрсетуден де бас тарту құқықын өзіне қалдырады.

Кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік және қосынша қызмет стандарттың кепілдік картасымен жабдықталған өнімдерге ғана қатысты. Haier компаниясы тауарларды тұтынушыла берген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімін белгілейді және тауар тұтынушыға берілген күннен бастап 36 ай үшінде қосынша қызмет көрсетеді. Коммерциялық, мұздатыштар шүшін кепілдік берілген жарапындық мерзімін өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік қызмет көрсету мерзімі мөмкін мәдениеттік қызметшарлардың жеткізуге шарт жасасу кезінде тұтынушымен көлісім бойынша белгіленеді. Үйкітамен түсінбейншілктердің болдырыма шүшін өнімді сату кезінде онан қоса берілген құжаттарды (сату түрбеті, кассалық чек, нұсқаулық) қызмет ету мерзімін шінде сақтаңыз.

Өнімнің қосынша қызмет - тұтынушы шүшін ақызыбы, өндірүшіншің кінәсінен тұындаған өнім ақауларын жою. Бул қызмет өнімнің іесі сату және қолма-қол ақшамен бірге, өнімді сатып алу фактісін растайтын басқа құжаттарды ұсынған кезде ғана ұсынылады. Кепілдік қызметтің тек Haier үзіллетті серіктестері жүзеге асырады.

ЕӘО аумағындағы үзіллетті серіктестердің толық тізімін Haier әкапараттық орталығынан келесі телефон арқылы білуге болады:

**8-800-250-43-05 - Ресейден келген тұтынушыларға (Ресей аймақтарынан қоңырау шалу тегін)
7-727-233-30-00/ mob. 3210 - «Сервис Maс» ЖШС (050016, Алматы қ. Сүйіндай даңызы, 38А
7-727-397-75-75 - «Ascon-7» ЖШС (050010, Алматы қ. Сағада-та Нұрмагамбетована 25)**

немесе www.haier-europe.com, веб-сайтында немесе электрондық пошта арқылы сұрау салу арқылы: help@haieronline.ru. Үзіллетті серіктестердің деректерін өзөргөтре болады, сұрақтар бойынша Haier әкапарат орталығынан хабарласылады.

Кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсету кемшіліктері келесілердің салдарынан тұындаған бүйімдіктерге қолданылмайды:

- тұтынушының тауарларды пайдалану, сақтау және / немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы;
- өнімді дұрыс орнатпау және / немесе қосу;
- тоңазытың үзбейгімен және электр байланыстарымен жұмыс істеге технологиясының бұзылуы, сондай-ақ Өнімді орнатпау тиісті өлшемдік жоқ, адамдардың тарты.
- пайдалану нұсқаулында қажет болған жағдайда өнімге үақыттылық техникалық қызмет көрсетудің болмауы
- сұмен жабыдайтау желісіндегі қысы шамадан тыс немесе жеткілікіз;
- өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін, сондай-ақ жұғыш заттардың ұсынылған мәлшерінен асатын жуу құралдардың колданып;
- өнімді мақсатсыз мақсатта пайдалану;
- шашынши түлғалардың арекеттері: өнірүші рұқсат етпеген құрылымдық немесе схемалық өзгерістерді жөндеу немесе енгізу, рұқсат етілемеген түлғалар;
- Мемлекеттік техникалық стандарттардан (ГОСТ) және жабдықтау желілерінің нормаларынан ауытқу;
- форс-мажорлық арекеттер (элементтер, өрт, найзаяғ және т.б.);
- жазағатын оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші түлғалардың қасақана немесе абаісіз арекеттері;
- егер өнімге бедде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктер қалдықтарынан түсүі салдарынан зақындану анықталса;

Кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне қолданылмайды:

- өнімді жұмыс орнында орнату және қосу;
- тұтынушыға өнімді пайдалану бойынша нұсқаулық және көнеш беру;
- өнімді сұрынан немесе үшінен тазарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсетуге жатпайды:

- сұмен жабықтауға / шығаруға арналған сүзілдер, шлангтар;
- тағамдық тоңазытыштың сақтауға арналған сүзілдер, ийсіңіріштер, электр шамдары, сөрелер, жәшіктер, стендтер және басқа ыдистар; - өніммен бірге берілген құжаттара.

Өнімге мерзімді техникалық қызметтің көрсету (сүзілдерді аудыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосынша ақыға жүзеге асырылады.

Қосынша қызметтің көрсету жылшытыштарына, микротөлкүндиң пештерге, HRB-331 үлгісіндегі тоңазытыштарға, мұздатыштарға, газ плиталарына, шансоррыштарға, телевизорларға, теледидарлар, планшеттік компьютерлерге қолданылмайды, ноутбуектер, үзілшелгендегі телефондар, ховербордтар.

Маңызды! Құрылғыда реттік нөмірдің болмауы құрылғының идентификациялау мүмкін емес, нәтижесінде оның кепілдік қызметі. Құрылғыдан сәйкестендіру тақтайшаларын алуға болмайды. Зақындаған немесе жоқ, тоңазытшалар кепілдік беруден бас тартуы мүмкін.

Hurmatli mijoz!

Haier компаниясының манзильда жойлашыган: Haier Industry RUS MChJ, 423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi, Naberejnye Chelni, st. Haier Corporation, ko'ch. 130, tanlovingiz uchun rahmat, ushbu mahsulotning ishlash qoidalariga rivoq qilgan holda ууғоры сифаты va benuuqson ishlashini kafolatlaydi. Kundalik hayotda foydalansh uchun mo'ljalangan maishiy texnika uchun rasmyi xizmat muddati: televizorlar, mikrofonlارын pechlar uchun - 5 yil, planshet kompyuterler, noutbuklar va pristavkalar uchun - 3 yil, changyutgalar uchun - 4 yil, mobil telefonlar va gyroskopler uchun - 2 yil, boshqa tovarlar uchun - mahsulot yakuny iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 7 yil. Mahsulotlarning yuғоры sifatini hisobga oлган holda, haqiqiy xizmat muddati rasmyi muddatdan sezilari darajada oshishi mumkin. Xizmat muddati tugagandan so'ng, profilaktika va taysiyalar uchun vakolati xizmat ko'sratish markaziga murojaat qilishni tavsiya etamiz. Barcha mahsulotlari ish shareoitlerini hisobga oлган holda ishlab chiqariladi va texnik talablarga muvofiqligi uchun tegishli sertifikatlashdashdor o'tgan. Tushunmovchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun sizdan foydalansh yo'rionomasini, kafolat shartlarini diqqat bilan o'rganib chiqishingizni va sobti olaytqanda kafolat taloning to'liq to'ldirilganligini tekshirishingizni so'raymiz. Agar kafolat kartasi noto'ri yoki to'liq to'ldirilgan bo'sha, dilerigizga murojaat qiling.

Ushbu mahsulot texnik jihatdan murakkab maishiy mahsulotlari. Agar siz noto'ib oлgan mahsulot maxsus o'rnatalish va ularishini talab qilsa, biz Haiering vakolati sheringiga murojaat qilishning qat'i yaxisi qilamiz. Ushbu kafolatli karta bilan Haier korporatsiyasi iste'molchilarining amaldagi qonunchiligi va boshqa qoidalar bilan belgilangan mahsulot talablariha javob beradigan majburiyatlardan mahsulot nuqsonlari bo'lgan taqirda tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Haier korporatsiyasi quyida telirtilgan shartlarni bajarman qoldirda mahsulotning kafolati va qo'shimcha xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Kafolat va qo'shimcha xizmat ko'sratish shartları:

Kafolat va qo'shimcha xizmat faqat standart kafolat kartasi bilan jihozlangan mahsulotlarga tegishli. Haier kompaniyasi tovar iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 12 oylik kafolat muddatini belgilaydi va tovar iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 36 oy ichida qo'shimcha xizmat ko'sratadi. Tijorat muzlatgichlari uchun kafolatlangan saqlash muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy. Kafolatli xizmat ko'sratish muddati iste'molchi bilan savdo muzlatgichlari yetkazib berish bo'yicha shartnomalar uchun qolaligini holda belgilanadi. Mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun mahsulot solitiga unga ilova qilingan hujjalari qolaligini holda belgilanadi. (toshtik kvitansiysi, kassir kvitansiysi, foydalansh uchun qolaligini holda belgilanadi). Kafolat kartasi xizmat muddati davomida saqlang.

Mahsulotga qo'shimcha xizmat ko'sratish - iste'molchi uchun bepul, ishlab chiqaruvchining aybi bilan kelib chiqqan mahsulotdagi nuqsonlarni bartaraf etish. Ushbu xizmat faqat mahsulot egasi tomonidan savdo va naqd pul tushumlari, mahsulotni sobti olish faktini tasdiglovchi boshqa hujjalari bilan taqdirm etilgandan keyingina taqdirm etiladi. Kafolat xizmati faqat Haier vakolati sherikläri tomonidan amalga oshiriladi.

Vakolatli hamkorlarning to'liq ro'yxati bilan "Haier" axborot markazida quyidagi telefon orqali tanishishingiz mumkin:

**8-800-250-43-05 - Rossiyadan kelgen iste'molchilar uchun (Rossiya hududlaridan qo'ng'iroq bepul)
00-800-2000-17-06 - O'zbekistonдан kelgen iste'molchilar uchun (O'zbekiston hududlaridan qo'ng'iroq bepul)
00-800-2000-17-06 - Узбекистонлик Иштөмөлчилар учун (Узбекистон минтақаларидан бепул қўнгироқ)
(+998 71) 207-10-01 - Xizmat ko'sratish markazi (Toshkent)**

yoki www.haier-europe.com, veb-saytida yoki elektron pochta orqali so'rov yuborish orqali: help@haieronline.ru. Vakolatli sheriklärlarning ma'lumotlарини o'zgartirish mumkin, savollar uchun Haier axborot markaziga murojaat qiling.

Kafolat va qo'shimcha xizmat quyidagi sabablarga ko'ra paydo bo'lgan mahsulotlarga taalluqli emas:

- iste'molchi tomonidan tovarlarni ekspluatatsiya qilish, saqlash va / yoki tashish shartlari va qoidalarining buzilishi;
- mahsulotning noto'g'ri o'rnatalishi va / yoki ularishi;
- sovutish davri va elektr ularishlari bilan ishlash tehnologiyasini buzish, shuningdek hujjal bilan tasdiqlangan tegishli malakaga ebo'Imagan kodimlarni o'rnatishtiga jallo qilish.
- ekspluatatsiya qilish bo'yicha o'rnatmalar talab qilinadigan bo'sha, tovarlarga o'z vaqtida texnik xizmat ko'sratmaslik.
- suv ta'minot tarmog'idagi ortiqcha yoki etabli bo'Imagan bosim;
- ushbu turdag'i mahsulotda mosh kelmaydigan yuvish vositalarini ishlash, shuningdek yuvish vositalarining tawsya etilgan dosazinis oshirib yuborish;
- mahsulotlarni ular mo'ljalanganmaq sadarlarda ishlash;
- uchinchi shaxslarning harakatlari: ruxsatsiz dizaynerlarni ta'mirlash yoki kiritish yoki ruxsatsiz shaxslar tomonidan nemese o'zgartirish;
- ta'minot tarmog'inining standardarti va me'yorlарidan chetga chiqish;
- fors-major holatining harakati (elementtar, olov, chaqmog' va boshqalar);
- baxtsiz hodisalar, iste'molchingi yoki uchinchi shaxslarning qassdan yoki ehtiyyotsiz harakatlari;
- begona narsalarning, moddalarining, suyugliklarning, hasharotlarning va ularning chiqindilarining hasharotlarga kirib kelishidan kelib chiqadigan zarar aniqlanganda;

Kafolat va qo'shimcha xizmat quyidagi ish turligiga taalluqli emas:

- mahsulotni ish joyiga o'rnatalish va ularish;
- iste'molchiga mahsulotdagi foydalansh bo'yicha ko'sratmalar va taysiyalar;
- mahsulotni tashqi yoki ichki qismini tozalash.

Quyidagi surʼat materialari va akcessuarlar kafolat va qo'shimcha xizmatga tegishli emas:

- suv etkazbil berish / tushirish uchun filtrlar, shlanglar;
- oziq-ovqat mahsulotlari muzlatgichida, saqlash uchun filtrlar, hid yutuvchi vositalar, lampochkalar, javonlar, tortmachalar, stendlar va boshqa idishlar; - mahsulot bilan ta'minlangan hujjalari.

Mahsulotga davriy texnik xizmat ko'sratish (filtrlarning almashtrish va boshqalar) iste'molchingi iltimosiga binoan qo'shimcha haq evaziga amalga oshiriladi.

Qo'shimcha xizmat elektr isitgichlar, mikrofonlарын pechlar, HRB-331 rusumidagi muzlatgichlar, muzlatgichlar, gaz plitalari, robot changyutgichlar, televizorlar, televizorlar, planshet kompyuterlariga taalluqli emas, noutbuklar, mobil telefonlar, hoverbordlar.

Muhim! Qurilmadiga seriya raqamingin yo'qiliq ishlab chiqaruvchiga qurilmani va natijada uning kafolatli xizmatini aniqlashni imkonisiz qiladi. Qurilmadagi identifikasiya plitalarini olib tashlamaslik kerak. Buzilgan yoki yo'qolgan yorliqlar kafolatni rad etishga olib kelishi mumkin.



8-800-250-43-05

бесплатный звонок из регионов России

8-800-2000-17-06

Қазақстаннан қоңырау шалу тегін

8-10-800-2000-17-06

бесплатны звонок из Беларуси

00-800-2000-17-06

O'zbekiston Free qo'ng'iroq

Юридический адрес:

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»
423872, Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

Уполномоченная организация:

ООО «ХАР», 121099, город Москва,
Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05,
адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Занды мекен-жайы:

«ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС» ЖШҚ
423872, Ресей, Татарстан Республикасы,
Набережные Челны к., Корпорация Хайер к-си, 130 ғимарат
Қазақстан Республикасындағы үәкілді үйім/

импорттүші:

«Хайер Мидл Эйжа»
ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық
даңыбылы, 210 гимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.пощтаның
мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Yuridik manzil:

«HAIER INDUSTRY RUS» MCHJ
423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi,
Naberejniye chelni shahri, Korporatsiya Haier ko'chasi, 130
bino

Vakolatlı tashkilot:

MChj "HAR", 121099, Moskva, Novinskiy bulvari, 8-bino, 16-qavat, ofis 1601.
Tel.: 8-800-250-43-05,
E-pochta manzili elektron pochta: info@haierrussia.ru

Продукция соответствует требованиям
технических регламентов Евразийского
экономического (Таможенного) союза:
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-
RU.AЯ46.B.28280/23 от 07.03.2023 действует до
06.03.2028;

*Более подробные сведения указаны в Едином
реестре выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии
Евразийского экономического союза.

EAC



0070517358

V800000685

V12